



注意事項

- <01>當鋼筋綁好後,將H型鋼放置其上,並以水平儀校正基礎水平
- <02>水平校正完成後,再將H型鋼以焊接牢固於地基上,防止澆灌混凝土時,產生移動或震動
- <03>固定之基礎機座為200X200之H鐵
- <04>混凝土比例 : 水泥:砂:砂石=1:2:3

本尺寸客戶若有更改,請將“A”尺寸相對更改

適用部位說明	1250TA-地基圖<1>
編號	J1CPDCA150